

ADVANCE

Easy Moving 

22

MANUEL DE MONTAGE D'UTILI-
SATION ET DE MAINTENANCE

SÉPARATEUR DE POUSSIÈRES LT 40





MANUEL d'INSTRUCTIONS

- Typologie: Séparateur de poussières
- Modèle: LT 40
- Révision: 1.0.1

SÉPARATEUR DE POUSSIÈRES LT 40

INDICE

1	PRÉSENTATION	4
	1.1 Utilisation du manuel	4
2	AVERTISSEMENTS	4
3	DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT DÉTAILLÉ ET DIMENSIONS	5
	3.1 Plaquette d'identification	6
4	CONTENU DE L'EMBALLAGE	6
5	UTILISATION CONFORME DU PRODUIT SÉPARATEUR	7
6	INSTALLATION	7
	6.1 Transformation du modèle DX en SX	8
7	MAINTENANCE ET FIN D'UTILISATION	9
	7.1 Vidage du bac à poussières	9
	7.2 Remplacement de la cartouche filtre	10
	7.3 Nettoyage de la cartouche filtrante	11
	7.4 Réparations et pièces de rechange	12
	7.5 Fin d'utilisation	12
8	GARANTIE	13
9	CERTIFICATION	14
10	EXEMPLE DE POSITIONNEMENT DU SÉPARATEUR	14

1 PRÉSENTATION

Chère cliente, cher client,

nous désirons vous remercier pour d'avoir choisi d'acheter un de nos produits, dont les caractéristiques techniques sauront assurément vous satisfaire.

Nos produits ont été conçus et construits en adéquation avec la loi en vigueur. Seuls les meilleurs matériaux ont été sélectionnés pour obtenir durabilité et facilité d'utilisation du produit.

Nous vous demandons ainsi de lire soigneusement et entièrement ce manuel, afin de se conformer rigoureusement aux instructions qui y sont détaillées.

1.1 Utilisation du manuel

Ce manuel est un document établi par le fabricant. Il fait partie intégrante du produit. Ce mode d'emploi contient les règles d'utilisation ainsi que les règles générales de sécurité pour les personnes, les objets et les animaux. Si le produit est revendu, donné, loué ou cédé à d'autres personnes, il doit toujours être accompagné de ce manuel. Il est donc recommandé de l'utiliser et de le garder avec soin tout au long de la vie opérationnelle du produit.

Le but principal de ce manuel est de faire connaître le produit et son utilisation correcte et sûre.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou copiée sans l'autorisation écrite du constructeur.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications à ce manuel, ainsi qu'au produit lui-même sans obligation de préavis à des tiers.


2 AVERTENZE

- N'utiliser pas le produit pour une utilisation non conforme.
- Ne laisser pas les enfants approcher le produit.
- Cet équipement ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychiques, sensorielles ou mentales réduites. Cela s'applique également à des personnes sans expérience du produit, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par des personnes responsables de leur sécurité.
- Utiliser uniquement des pièces de rechanges d'origine.


Le Constructeur décline toutes responsabilités, ou garantie, si l'acheteur ou toute autre personne effectue des modifications ou des ajustements, même minimes, au produit acheté.

3 DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT DÉTAILLÉ ET DIMENSIONS

Séparateur de poussières		
Modèle	Séparateur de poussières LT 40	
Article	AP3460.63.02	
Grille de protection du filtre		OUI
Tendeur de sac		OUI
Surface filtrante	cm ²	19600
Capacité récipient des poussières	l	40
Entrée air	mm	60
Sortie air	mm	60
Poids	kg	18
Mesure A	mm	75
Mesure B	mm	390
Mesure C	mm	870
Mesure D	mm	135
Mesure E	mm	50
Mesure F	mm	1055
Mesure H	min mm	200




Français



3.1 Plaquette d'identification


La plaquette d'identification CE est présente sur le côté du raccord de tuyau. Ne pas enlever ou endommager la plaquette.



4 TENUE ET ACCESSOIRES

La confection de vente de l'unité comprend les éléments suivants:

- 1) N°1 Séparateur de poussières à mur
- 2) N°1 support métallique pour le fixation au mur de la centrale
- 3) N°2 manchons en gomme pour le raccord au réseau de tubes
- 4) N°4 colliers métalliques pour le fixage des manchons
- 5) N°1 manuel de montage d'utilisation et de maintenance



Vérifier que ces accessoires et le kit correspondent à ce qui a été commandé et ne présentent pas de dommages évidents causés par le transport. Sinon, informer immédiatement le Revendeur.

5 - UTILISATION PRÉVUE DU SÉPARATEUR

Le séparateur de poussières est conçu pour filtrer la poussière et les corps solides de dimensions minuscules, afin de protéger la turbine du module moteur.

Il doit être installé comme terminal du réseau des tuyaux peu avant l'entrée de l'air en aspiration au module moteur. Le séparateur de poussières est utilisé habituellement en combinaison avec le module moteur qui alimente le système pneumatique de transport de granulé à biomasse.

Il est très important ne pas utiliser l'appareil de façon inappropriée ou avec un but différent de la séparation des poussières dans les systèmes de transport pneumatique de carburants à biomasse. En cas de nécessité d'utilisation du séparateur pour raisons différentes de celles décrites ci-dessus, il est indispensable de contacter avant tout notre bureau technique.

6 INSTALLATION

Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier les dangers de la zone d'installation du produit et de déterminer l'adéquation conformément à la loi en vigueur et aux caractéristiques du produit, comme décrit dans ce manuel.

L'installateur doit en outre se conformer aux instructions de ce manuel. Par ailleurs, il doit informer l'utilisateur du fonctionnement et de la maintenance des produits installés et signaler d'éventuels dangers liés à leur utilisation. Il est indispensable de laisser tout autour du produit un espace libre de dimensions adéquates pour l'accès lors d'inspections, réparations et maintenance.

Le produit ne doit pas être exposé aux agents atmosphériques et il ne devrait pas être installé dans des locaux soumis à: une forte humidité, de possibles inondations, des températures élevées ou la présence de poussière ou des solvants.

Le séparateur doit être fixé de manière stable et permanente sur un mur en maçonnerie à l'aide du support spécial fourni et des chevilles appropriées, en considérant que le poids total à supporter peut même atteindre sept/huit fois le poids du séparateur lui-même.

La hauteur par rapport au sol doit permettre une intervention facile pour vider le récipient de récupération des poussières et pour remplacer le filtre. Positionnez le séparateur de manière à laisser au moins 60 cm d'espace utile pour faciliter les opérations de maintenance extraordinaire.


6.1 Transformation du modèle DX en SX

Le séparateur est conçu pour être connecté au réseau des tuyaux soit à droite soit à gauche. La transformation est simple et rapide.

Pour effectuer l'opération il faut:



Démonter l'entrée du tube d'aspiration "A" et le panneau de fermeture "B" (dévisser les vis).

1



2 Remonter, en intervertissant leurs positions respectives, le tube d'aspiration "A" et le panneau de fermeture "B" en revissant les vis.

Durant l'opération, faire tourner de 180 degrés l'entrée du tube d'aspiration (voir dessin).




7 MAINTENANCE ET FIN D'UTILISATION

En fonction de la durée totale d'utilisation du produit, il est nécessaire d'effectuer des opérations de maintenance afin de le maintenir toujours efficace.

En l'absence d'un plan de maintenance spécifique, la cartouche filtrante doit être nettoyée une fois par semaine et le récipient de la poussière vidé, tandis que la cartouche filtrante doit être remplacée tous les ans.

Français

7.1 Vidage du bac à poussières




Remplacez le récipient de la poussière sur son siège et fermez les crochets de fermeture. Enfin, n'oubliez pas de faire attention lorsque vous videz le récipient: en présence de poussière excessive, veillez à ne pas jeter le cône convoyeur. Par conséquent, vérifiez que le cône convoyeur soit toujours présent et correctement repositionné dans son siège à l'intérieur du récipient. Si vous choisissez l'option de dépeussierage avec le sac, retirez le tendeur de sac et jetez le sac dans des récipients spéciaux en vue d'une collecte séparée.

Le sac de collecte doit être placé uniquement en combinaison avec le tendeur de sac.

7.2 Remplacement de la cartouche filtre


Désassembler le bac à poussières.

1




2 Dévisser la poignée de blocage.

2




Remplacer la cartouche filtre.

3




4 Visser la poignée de blocage.

4



Rassembler le bac à poussières.

5




7.3 Nettoyage de la cartouche filtrante

ATTENTION: n'utilisez jamais le séparateur de poussières sans le filtre

Français


La cartouche filtre peut être régénérée plusieurs fois; pour nettoyer la surface de filtrage de la cartouche, utilisez le suceur plat de votre centrale.

1



2

Vérifiez si la surface de la cartouche est déchirée; le cas échéant, ne régénérez pas la cartouche et ne la réutilisez pas.



3

La cartouche filtre peut être lavée à l'eau courante
ATTENTION: avant de remonter le filtre attendre qu'il soit complètement sec.



7.4 Réparations et pièces de rechange

Il est absolument interdit d'intervenir sur le produit pour des réparations et/ou des maintenances non expressément autorisés dans ce manuel.

Toutes les réparations dues à défauts ou à mauvais fonctionnement doivent être effectuées par le personnel qualifié du Service Assistance.

En cas d'intervention de la part de personnel non autorisé, toute garantie sur le produit ne sera plus valable et soulève le fabricant de toute responsabilité pour éventuels dommages aux personnes et/ou aux objets résultants de cette intervention.

Il est conseillé de se ravitailler à temps en pièces de rechange soumises plus rapidement à l'usure. Pour garantir le fonctionnement optimal et durable de l'unité d'aspiration centrale, nous recommandons l'utilisation exclusive des pièces de rechange originaux répertoriées ci-dessous.

DESCRIPTION	
Cartouche filtrante	
Sac pour la collecte Poussières dans le récipient	

7.5 Fin d'utilisation

L'élimination de l'emballage, des accessoires et de l'appareil doit être effectuée conformément à la réglementation locale, en assurant le recyclage des matières premières dont ils sont composés.



8 GARANTIE

CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Le Constructeur garantit à l'acheteur initial l'absence de défauts des matériaux et de fabrication du produit pour la période indiquée à partir de la date d'achat. Sauf disposition contraire de la loi en vigueur, cette garantie n'est pas transférable et se limite à l'acheteur initial. Cette garantie donne à l'acheteur des droits légaux spécifiques, et l'acheteur peut à son tour bénéficier des droits qui varient selon les lois locales.

Lisez tous les avertissements et instructions avant d'utiliser le produit acheté.

L'entière responsabilité du constructeur et le recours exclusif de l'acheteur pour toutes les violations de garantie seront à la discrétion du constructeur:

(1) réparation ou remplacement du produit, ou (2) remboursement du prix payé, à condition que le produit ait été retourné au point d'achat, ou dans un lieu indiqué par le constructeur accompagné d'une copie du reçu d'achat ou d'un reçu détaillé et daté. Des frais d'envoi et de transport peuvent être appliqués, sauf dans les cas où cela est interdit par la loi en vigueur.

Pour réparer et remplacer le produit, le constructeur peut, à sa propre discrétion, utiliser de nouvelles pièces, réparées ou d'occasion en bon état de fonctionnement. Tout produit de remplacement sera garanti pour la totalité de la période restante de la période de garantie originale ou pour toute période de temps supplémentaire conforme à la loi en vigueur.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou dommages résultant de: (1) accident, abus, mauvaise application, réparation, modification ou démontage non autorisés, (2) opération de maintenance, utilisation non conforme aux instructions du produit ou raccordement à une alimentation impropre; ou (3) utilisation d'accessoires et de pièces de rechange non fournies par le constructeur ou par le centre Agréé.

Les demandes d'intervention sous garantie valable sont habituellement traitées par le point d'achat du produit. Vérifier ce point avec le détaillant auprès duquel le produit a été acheté.

Les demandes d'intervention sous garantie qui ne peuvent pas être traitées par le point d'achat, ainsi que toute autre question relative au produit, doivent être directement adressées au constructeur. Les adresses et les informations de contact pour le service à la clientèle sont disponibles sur le Web.

Sauf disposition contraire de la loi en vigueur, toute garantie qui implique, soit une condition de qualité marchande, soit une éligibilité pour une utilisation particulière de ce produit, est limitée à la durée de la Garantie Limitée spécifique du produit acheté.

Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de la durée des garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation pour dommages accessoires ou consécutifs et, par conséquent, la limitation ci-dessus ne peut pas être appliquée partout.

Cette garantie donne des droits légaux spécifiques à l'utilisateur qui pourra bénéficier d'autres droits variant d'un État à l'autre selon la juridiction.

Les consommateurs jouissent des droits légaux établis par les lois nationales en vigueur relatives à la vente de produits destinés aux consommateurs. Ces droits ne sont pas affectés par les garanties contenues dans cette garantie.


Aucun vendeur, agent ou salarié du constructeur est autorisé à apporter des modifications, des extensions ou des ajouts à cette Garantie.


9 CERTIFICATION

Déclaration d'absence de substances nocives

Le Constructeur déclare que ses produits et équipements sont fabriqués avec des matériaux conformes aux limites établies par les normes en vigueur pour la protection de la santé et de l'environnement et ne contiennent pas de substances classées comme étant SVHC (Substance of Very High Concern) conformément au règlement CE 1907/2006 (REACH, c'est-à-dire l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des substances chimiques; Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances). Bien que les substances susmentionnées ne soient pas utilisées dans les cycles de traitement des matières premières et de nos produits, leur présence ne peut pas être exclue en ppm (partie par million), à cause de micropollution des matières premières.

10 EXEMPLE DE POSITIONNEMENT DU SÉPARATEUR





F0920561.01

ADVANCE
Easy Moving 